

# 本製品をご購入のお客様へ

## － ユーザーズガイド等の補足説明について －

### 付属ユーザーズガイドの訂正箇所

#### P. 25 バッテリーLEDについて

##### バッテリーLED ( )

状 態	内 容
点灯 (緑)	本体の電源が入っておりバッテリーが満充電の状態です。
点滅 (オレンジと緑の交互)	本体の電源が入っておりバッテリーが充電中かバッテリーがほとんどない状態です。
点滅 (オレンジ)	本体の電源が切れておりバッテリーが充電中の状態です。
消灯	本体の電源が切れており満充電の状態です。

#### P. 29 省電力機能を実行する

Fnキーを押しながらF1キーを押すと、スタンバイモードに入ります。  
スタンバイモードから復帰するときは、電源ボタンを押します。

#### P. 29 バッテリーの警告音 (ビープ) を止める

誤：バッテリーの警告音が止まります。

正：音声がミュート状態になります。(すべての音が消音されます)

### 付属クイックスタートガイドの補足箇所

#### ソフトウェアのセットアップについて

実用アプリケーションCD-ROMをB. I. O頂いたお客様は、下記の方法にてソフトウェアしてください。

##### セットアップ方法

アプリケーションCD-ROMを光ディスクドライブにセットして、同CD-ROM内に収録している「README. TXT」を参照の上、ソフトウェアのセットアップを行ないます。

※CD-ROMは。お買い上げいただいた本製品でのみご使用いただけます。

### 外部USB機器からの起動について

USBフロッピードライブなど、外部USB機器から起動する際は本体B I O Sの設定変更が必要になります。

電源投入直後、[F2]キーを押すとB I O Sメニューが表示されます。

[Boot] - [Boot Device Priority]メニューの  
[1st Boot Device]項目を選択し、[CD/DVD]を  
[Removable Dev.]に変更します。

[F10]キーを押し設定の保存を行いますと、次回  
起動から外部USB機器からの起動が行えるよ  
うになります。

詳しい操作方法および詳細につきましては、  
ソーテック電子マニュアル中のB I O Sマニ  
ュアルをご参照ください。

